Leading Innovation >>>

東芝LED照明器具取扱説明書

保管用

001CA443C

形名	LET-12542-LS9											
明るさタイプ	色温度	適合LEDバー形名	明るさタイプ	色温度	適合LEDバー形名							
7, 0001mタイプ	5000K	LEM-07042N-HGP	4, 0001mタイプ	5000K	LEM-04042N-PS							
		LEM-07042N-PS	4,0001IIIメイン	4000K	LEM-04042W-PS							
	4000K	LEM-07042W-HGP	3, 500 lmタイプ	5000K	LEM-03542N-PS							
		LEM-07042W-PS	3, 300 mi メイン	4000K	LEM-03542W-PS							
5, 2001mタイプ	5000K	LEM-05242N-HGP	2, 6001mタイプ	5000K	LEM-02642N-PS							
		LEM-05242N-PS	2,000111137 7 7	4000K	LEM-02642W-PS							
	4000K	LEM-05242W-HGP	2,0001mタイプ	5000K	LEM-02042N-PS							
		LEM-05242W-PS	2,00011113712	4000K	LEM-02042W-PS							

このたびは東芝LED照明器具をお買いあげいただきましてまことにありがとうございました。お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、 商品を安全に正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

■安全上のご注意

照明機器の工事に関しては、電気工事の有資格者の施工管理が義務付けられています。

工事が終了しましたら、この取扱説明書は必ずお客様へお渡しください。

工事店様へ 施工上のご注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または 警告 重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

器具に表示された電源電圧(定格電圧±6%以内)以外で使用しない。 (短寿命、火災の原因)



器具を改造したり、部品を変更しない。(落下・感電・火災等の原因)

禁止

アース工事は電気設備の技術基準に従い確実に行ってください。 アースが不完全な場合は、感電の原因となります。



器具の取り付けは、質量に耐える所に本体表示並びに取扱説明書に従っ て行う。(器具落下の原因)

必ず 実施 電源線接続は、確実に挿し込む。(発熱、火災の原因)

• 器具の取り付けの際は手袋を着用すること。(けがの原因)



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が重傷を負う 危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容 を示します。



 屋内専用で5℃~35℃の範囲で使用する。 (火災の原因)

屋外や軒下、湿気、水気のある場所で使用しない。 (絶縁不良、感電の原因)

禁止

入力電流(A)

消費電力(W)

- この器具は、腐食性ガスが発生する場所では使用しない。 (変質、変色、絶縁不良、落下の原因)
- ●器具を密閉した空間に使用しないでください。LED短寿命の原因 となります。

0.453 | 0.226 | 0.190 | 0.328 | 0.167 | 0.142

32.6

32.0

32.2

お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。

お客様へ

使用上のご注意

警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または 重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



近づけたりしない(火災の原因) • 器具のすきまなどに針金などを差し込まない。(けがや感電・火災など

• 器具を布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすいものを

お手入れの際は、必ず電源を切る(感電の原因)

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が重傷を負う 危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容 を示します。



• 金属部分をクレンザーやたわしでみがかない。(傷、腐食の原因)



• ガソリン、ベンジン、シンナー等の薬品で拭いたり、殺虫剤をかけたり しない。(破損、落下、感電の原因)

禁止

器具のお手入れは、乾いた柔らかい布か、ぬるま湯または中性洗剤を浸 した布をよくしぼってからふく。(メッキ部分は乾いた布でふいてくだ



必ず 実施 • 照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がな くても内部の劣化は進行しています。 点検・交換をおすすめします。 ※使用条件は周囲温度30℃、年間3000時間点灯です。周囲温度が高 い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。1年に1回は 「安全チェックシート」により自主点検、および定期的に工事店等の専 門家による点検を実施してください。(「安全チェックシート」は弊社ホームページに掲載しております。)点検せずに長時間使い続けるとま れに火災・感電・落下などに至る場合があります。


■基本特性(周囲温度(25℃時)

44.0


一般タイプ	7,0001mタイプ		5,2001mタイプ		4,0001mタイプ		3,5001mタイプ		2,6001mタイプ			2,0001mタイプ						
入力電圧(V)	100	200	242	100	200	242	100	200	242	100	200	242	100	200	242	100	200	242
入力電流(A)	0.537	0.265	0.223	0.400	0.200	0.169	0.315	0.160	0.137	0.254	0.132	0.114	0.213	0.112	0.098	0.161	0.087	0.077
消費電力(W)	53.5	51.8	51.8	39.8	38.9	39.1	31.2	30.7	30.9	25.1	24.8	25.1	21.0	20.8	21.2	15.8	15.8	16.3
HGタイプ	プ 7,000lmタイプ		5,2001mタイプ			T=										\equiv		
入力電圧(V)	100	200	242	100	200	242	[_{වි} .	願い										

● ラジオ、ワイヤレス方式の機器は、なるべく照明器具から離してご使用ください。 雑音が入る場所があります。


■各部のなまえ



■器具の取付位置



■器具の取り付けかた




■器具の取り付けかた

|3||本体の取り付けかた

- ① 本体を取付ポルトまたは木ねじで確実に取り付けてください。(第1図) (取付けポルトはW3/8またはM10を使用し座金を必ず入れてください。) 不備がありますと、器具落下の原因となります。
- (注)本体施工時に片側の取付ポルトで取り付けた状態を放置しないでください。 本体変形の原因となります。

② 連結取付

- 本器具は連結金具に対応しておりません。器具の端部をそろえて連結してください。
- 幹線通用ノックアウト穴を使用する場合、側板の目印をプラスドライバー先端で押し込み、ノックアウトを開けてください。(第2図)
- (注) バリが残る場合は取り除いてください。 ノックアウト内面に遮光用のラベルを貼付けております。 ノックアウトと一緒に取り除いてください。
- 側板(樹脂)を持っての運搬や施工は変形や破損の原因となります。 本体(板金)を持って施工してください。
- 送り用Fケーブルは、LEDバーとの当たりを防ぐため、電源ユニットの横に くるよう施工してください。(第3図)
- 幹線通用ノックアウトを通す電線は必ずFケーブルのシースを残してください。
- ③ 7,000lmタイプ(一般)において、Fケーブルを電源穴から引き込む場合には Fケーブルのシースを170mm皮むきし、電源線(白、黒)にLEDパー同梱の 保護チューブを150mmに切断して根元まではめ込んでください。(第4図) ※耐熱ケーブルの場合は保護チューブの使用は不要です。
- ④ 7,000Imタイプ(一般)にて器具内送りを行う場合、Fケーブルのシースを 520mm皮むきし、電源線(白、黒)にLEDバー同梱の保護チューブを切断 せずに根元まではめ込んでください。(第5図) 幹線通穴部を通す際は必ずFケーブルのシースを残してください。(第6図) ※耐熱ケーブルの場合は保護チューブの使用は不要です。




電源線、アース線を端子台に確実に差し込んでください。 リリースする場合は、必ずリリースボタンをドライバーで 押し込んで線を引き抜いてください。(第7図) ※7,000lmタイプ、5,200lmタイプ、4,000lmタイプ使 用時は二次電圧が150Vを超えますので、100V入力で のご使用の場合でもアース工事は確実に行ってください。


不完全な場合とリリースボタン以外を押した場合は、接触不良による発熱、火災、感電の原因となります。


端子台の送り容量は表1の通りです。 ※棒状端子を使用しないでください。


| 容量を超えると発熱、火災の原因になります。

- (注) ドライバーは端子台に垂直に押し込んでください。 押し込み後、ドライバーを強く傾けると端子台が破損する 場合があります。
- ⑥ 電源線の接続後、余分な電源線は電源穴から押し戻してください。 たるみがあるとLEDバーが取り付けられない場合があります。(第8図)










第6図

第7図 マイナスドライバー

表1





■LEDバ一の取り付けかた・はずしかた


(1) LEDバーの取り付けかた

- LEDパーの背面にあるチェーン(2本)とLEDパーのコネクターは 反射板の穴を通してください。(第9図)
- ② LEDパーの取付金具(3ヶ所)を反射板の切掛け部に入れ、反射板の長手側に スライドさせてLEDバーを取り付けてください。(第10図)
- LEDパー背面にあるチェーン(2本)の先端を器具内面の切り起こしに引っ掛け、 LEDバーを器具に吊り下げてください。(第11図) 金具ははずれないようにペンチなどで確実に曲げてください。(第12図) ※コネクターや電線を持ってLEDバーを取り付けないでください。


|不備がありますと、器具落下の原因となります。

|LEDバーをひねらないでください。

- コネクター接続の際は必ず電源を切ってから行なってください。 コネクターを確実に接続してください。
- ⑤ 反射板の先端部から本体の内側に入れ、角度ラベルの角度を確認しながら 端板の受け部に反射板を入れてください。(第13図)(第14図) ※余った電線およびチェーンはLEDパーを取り付ける際に挟み込まない よう注意してください。 ※LEDバーの真ん中は押さないでください。
- ⑥ 取付けねじで反射板を固定してください。
- ⑦ LEDバーを軽く引っぱり確実に取り付いていることを確認してください。 │不備がありますと、不点灯や発熱、火災の原因となります。



LEDをはずすときは「LEDバーの取り付けかた」と逆の順序で取り はずしを行なってください。



修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝ライテック照明ご相談センター

0120-66-1048 (通話料:無料)

受付時間:365日 9:00~20:00

FAX 0570-000-661 (通信料: 有料)

携帯電話・PHSなど 046-862-2772 (通話料:有料)

お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談へ の回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会

社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があり ます.

日本国内専用

Use only in Japan

保証について

- ・保証期間は、「商品お買い上げ日より1年間です。」但し、LED器具の点灯装置、蛍光灯器具・HID器具の安定器(インバータバラスト含む)については3年間です。
- セード、グローブ、リモコン送信器は保証対象とし、ランプ、点灯管、電池などの消耗品は対象外とさせていただきます。
- 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。
- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理させていただきます。

修理を依頼されるとき

- 保証期間中は、 お買い上げ日を特定できるもの を添えてお 買い上げの販売店(工事店)までお申し出ください。
- 保証期間を過ぎている時はお買い上げの販売店(工事店)に ご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、 ご希望により有料修理させていただきます。
- アフターサービスについてご不明な点並びに修理に関する ご相談は、お買い上げの販売店(工事店)または東芝ライテ ック照明ご相談センターにお問い合わせください。
- その際は器具の形名、お買い上げ時期をお忘れなくお知ら せください。

保証の免責事項

- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
- (1)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
- (2)お買い上げ後の取り付け場所移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
- (3)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数) などによる故障及び損傷
- (4)車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷
- (5)施工上の不備に起因する故障や不具合
- (6)法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷
- (7)日本国内以外での使用による故障及び損傷
- 離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。

補修用性能部品の保有期間

弊社は、この照明器具の補修用性能部品を製造打切後6年保有しています。 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

東芝ライテック株式会社 施設·屋外照明部 施設照明担当 〒212-8585 神奈川県川崎市幸区堀川町72-34

TEL (044) 331-7556 FAX (044) 548-9604

お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。

001CA443C